

B-CAS/ACAS番号の確認方法①

B-CASカード番号:「0000」/ACAS番号「0100」から始まる20桁の番号になります。

テレビや録画機などメーカーによって確認する為の操作方法が異なりますので、取扱説明書等でご確認ください。

NHK BSで確認する

1. リモコンの[BS]ボタンを押す
2. NHK BS(BS 1ch)を選局する
3. リモコンの[青]ボタンを長押しする
4. 画面右側中央に表示された**20桁の数字**がB-CAS/ACAS番号となります



WOWOWで確認する

1. リモコンの[BS]ボタンを押す
2. WOWOW(BS 9ch)を選局する
- 3-1. WOWOWが映っている場合
→リモコンの「黄」ボタンを長押しする
- 3-2. 「ご案内チャンネルに切替えますか？」と表示されている場合
→「はい」を選択する
4. 画面上部に表示された**20桁の数字**がB-CAS/ACAS番号となります

B-CASカード番号/ACAS番号の確認方法



WOWOW (BS-9) へ
チャンネルをあわせる (※)



「ご案内チャンネルに切り換えますか？」と表示されましたら
「はい」をお選びください。



その後に表示される画面でご確認いただけます。

B-CAS/ACAS番号の確認方法②

B-CASカード番号／ACAS番号は「CS 055」ショップチャンネルでもご確認できます。

2025年3月以降に表示されます。

※レコーダーで操作する場合、外部入力へ切り替えたうえ、レコーダーのリモコンでご操作ください。

※番号確認の際、CS1/2を選択できる機器をご利用の場合「CS1」にあわせて選局してください。

※CS055ショップチャンネルが映らない場合は1ページ目の配線状況をご確認ください。

①リモコンの「CS」ボタンを押します。



②「番組表」ボタンを押します。



③「+」ボタンで番組表からショップチャンネルを選びます。



④ショップチャンネルが映ったら10秒ほどお待ちください。



⑤「d」ボタンを押すと、以下の(A)か(B)どちらかの画面に切り替わります。



<画面(A)の場合>

右下に番号が表示されます。



<画面(B)の場合>

右上に番号が表示されます。

